

## ■ 特色

1. 可選購盤面固定方式

※不可用於調整真空泵的壓力

※常態性從環境吸入空氣

※使用正壓將導致壓力錶損壞



## ■ 訂購代號

| UVR - | 02        | N       | B                  | G        |
|-------|-----------|---------|--------------------|----------|
| 真空調壓閥 | 配管尺寸      | 配管口螺牙   | 固定架                | 壓力錶      |
|       | 02 : 1/4" | 空白 : G  | 空白 : 不附架           | 空白 : 不附錶 |
|       | 03 : 3/8" | N : NPT | B : 附架             | G : 圓錶   |
|       | 04 : 1/2" |         | B12 : 盤面螺帽         |          |
|       |           |         | B14 : 盤面螺帽 + L型固定架 |          |

※配管口螺牙若有Rc需求，請洽本公司業務人員。

## ■ 規格表

| 機 型           | UVR-02                         | UVR-03 | UVR-04 |
|---------------|--------------------------------|--------|--------|
| 配 管 尺 寸       | 1/4"                           | 3/8"   | 1/2"   |
| 使 用 流 體       | 壓縮空氣                           |        |        |
| 調 壓 結 構       | 活塞式                            |        |        |
| 本 體 材 質       | 鋁壓鑄                            |        |        |
| 操 作 壓 力       | -100 ~ -1.3kpa (1.0 ~ 0.13bar) |        |        |
| 最 大 流 量 l/min | 200                            |        |        |
| 環 境 溫 度       | 5°C ~ 50°C                     |        |        |

## ■ 尺寸圖

UVR-02, 03, 04

